

FICHA TÉCNICA BACK PAD



APLICACIÓN

- Respaldo para lijas diamantadas con base de neopreno.

OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. (1)
- Instale el respaldo en su correspondiente respaldo (Back Pad) y deje girar durante un minuto al vacío,
- Al pulir utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.



LEA LAS INSTRUCCIONES



USE MASCARILLA



USE LENTES



USE GUANTES



USE PROTECTORES AUDICULARES



NO UTILIZAR DISCOS ROTOS

Úsese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1

PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

DESCRIPCIÓN

RESPALDO
CON BASE DE NEOPRENO

MEDIDAS (inch)	4" y 5"
MEDIDAS (mm)	100, 128
MÁX RPM	15,000 / 12,000
LÍNEA	COBRA CUT
ARBOR / EJE	5/8 - 11
MODELOS	STANDARD / FLEX
RESPALDO	NEOPRENO

PREVIO

- Antes de montar respaldo debe realizarse una inspección, una vez extraído, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Base de neopreno.

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50 / 10

EN13236



Úsese bajo la norma ANSI b7.1



BE-BLADE
EL PODER DE HACER MÁS